

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ETIKETOVACÍCH KLEŠTÍ BLITZ

1. Vložení kotouče s etiketami.

Stiskněte směrem dolů současně dva knoflíky po stranách kleští dle obrázku v cizojazyčném návodu. Tím se otevře přední kryt kleští. Lehkým stiskem směrem nahoru a k sobě otevřete kryt pro kotouček. Z kotoučku odvinete asi 20 cm a protáhněte jej vnitřkem kleští a přetáhněte asi 15 cm přes vrchní okraj výklopného předního krytu a kryt zamáčkněte zpět. Konec proužku s etiketou strčíte do otvoru pod kovovým válečkem a několikerým stisknutím rukojeti posunujete pásek.

2. Nastavení číselníku

Číslo se mění otáčením a posouváním kolečka číselníku dle obrázku na přiloženém cizojazyčném návodu.

3. Vysunutí etikety a nastavení tisku na etiketě

Po stisku rukojeti se etiketa odděluje od vodícího papíru, vysune se a je připravena k aplikaci na předmět.

Vysunutí etikety lze korigovat uvolněním šroubku na předním výklopném krytu č.3 posunutím lišty směrem nahoru nebo dolů. Posunutím dolů se etiketa více vysunuje a snáz se aplikuje. Posouváním lišty pod uvolněným šroubkem se současně mění postavení tisku na etiketě.

4. Výměna barvicího válečku

Vrchní kryt s držákem barvicího válečku se otevře stiskem krytu po jeho stranách a tahem směrem nahoru. Samotný váleček se vyjme pomocí přiložené vidličky. (stačí i malý šroubovák)

Etiketovací kleště Blitz s písmeny

Jedná se o kleště s označením S1G/A. C10/A. C17/A. C20/A a dále kleště s označením integrál (i). Písmena a číslice se nastavují pomocí tabulky nalepené na krytu číselníku. Při nastavení např. písmena "A" se ve skutečnosti natiskne písmeno "T" a naopak.

Takto si můžete nastavit např. název vaší firmy.
Záruka na toto zboží je 2 roky ode dne prodeje